

## **Pflegeanweisung für geöltes und gewachstes Parkett Classic-Oil 100-Pro**

03/2004

Diese Pflegeanweisung ist gültig für alle Holzfußböden gem. der DIN 18356 Parkettarbeiten, welche geölt und gewachst sind. Durch die erfolgte Oberflächenbehandlung besitzt das Holz einen Schutz und ist dadurch weitgehend beständig gegen das Eindringen von Wasser.

Der Wuchs und die Struktur des Holzes verleihen den Holzfußböden ihre natürliche Note. Durch die Behandlung des Holzes mit Ölen oder Wachsen wird das Holz in der Atmungsaktivität nicht beeinträchtigt. Das Wohlbefinden des Menschen und die Werterhaltung des Holzfußbodens erfordern die Beachtung eines gesunden Raumklimas. Bei ca. 20 – 23°C Raumtemperatur und einer relativen Luftfeuchte von 55 – 65 % ist das ideale Raumklima erreicht. Höhere Luftfeuchte würde das Holz zum Quellen bringen, während bei niedrigerer Luftfeuchte das Holz schwindet und sich dabei mehr oder minder große Fugen bilden können.

### **Allgemeiner Hinweis**

Die Oberflächenbehandlung aller Fußböden unterliegt je nach Beanspruchung einem natürlichen Verschleiß. Deshalb ist eine regelmäßige Pflege erforderlich. Die Gewährleistung für die Oberflächenbehandlung und den Holzfußboden ist nur dann gegeben, wenn das vom Hersteller des Holzfußbodens vorgeschriebene Pflegesystem angewendet wird.

Tische und Stuhlfüße sind mit geeigneten, z.B. kunststoffeingefaßten Filzunterlagen, zu bestücken. Bei Verwendung von Stühlen mit Laufrollen nur weiche Rollen nach EN 12529 verwenden oder der Einsatz einer geeigneten Unterlage, z.B. Polycarbonatplatte.

Reinigungs- und Pflegemittel

Pflege:

Die Pflege wird mit dem lösemittelhaltigen Flüssigwachs L 92 Fitpolish, mit dem wasserbasierten Pflegemittel Aqua-Satin Polish oder mit 100 Pro durchgeführt.

Für die großflächige Vollpflege wird Fitpolish L 92 mit einem weichen und sauberen Lappen manuell oder maschinell dünn und gleichmäßig aufgetragen und gleich nach der Trocknung aufpoliert.

Für die Vollpflege mit Aqua-Satin-Polish wird dieses vor Gebrauch gut geschüttelt und mit dem Wischwiesel (Fellstrip) und umgeschlagenem Tuch bzw. mit einem weichen Wolltuch gleichmäßig dünn aufgetragen. Evtl. auftretende Fehlstellen können mit einem weißen Pad nach der Trocknung egalisiert werden.

Bei sehr stark bis stark strapazierten Böden ist es zweckmäßig die notwendige Pflege entsprechender DIN 18356 mit Berger-Seidle Classic-Öl 100 Pro durchzuführen. Dabei wird das Material auf den Boden aufgekleckst und mit der Einscheibenmaschine incl. untergelegtem weißem Pad, gleichmäßig auspoliert. Der Vorteil dieser Methode ist, daß Laufstraßen, die sich evtl. bilden, sofort wieder egalisiert werden.

Die Häufigkeit der notwendigen Pflege und wie oft das Pflegemittel verwendet werden muß, ist abhängig von der Nutzung des Raumes.

In wenig begangenen Räumen, z.B. Schlaf- oder Wohnzimmer, reicht ein Pflegemittelauftrag ca. alle 6 – 10 Wochen.

Ist die Nutzung der Böden mittelstark, z.B. Treppen oder Büroräume, so muß das Pflegemittel ca. 1 – 2 mal im Monat aufgebracht werden. Mindestens einmal in der Woche sollten stark genutzte Böden, z.B. Gaststätten, Schulen, Kasernen gepflegt werden.

### Zwischenreinigung

Die Zwischenreinigung oder Unterhaltsreinigung wird immer dann durchgeführt, wenn der Holzfußboden verschmutzt ist. Dabei wird Grobschmutz mit dem Mop, Harbesen oder Staubsauger entfernt, denn diese Verschmutzungen wirken wie Schleifpapier und sind umgehend zu entfernen. Feiner Schmutz und Staub wird mit einem nebelfeuchten Wischgerät oder Lappen entfernt. Dabei kann dem Wischwasser ein im Haushalt üblicher Essigreiniger zugegeben werden. Den Boden nicht mit Wasser überschwemmen. Die Häufigkeit der Zwischenreinigung richtet sich nach der gewünschten Hygiene des Holzfußbodens.

### Grundreinigung:

Eine manuelle oder maschinelle Grundreinigung ist nach Bedarf durchzuführen.

- In Wohn- und Schlafräumen meist nur einmal im Jahr.
- In sehr stark benutzten Objekten, z.B. Schulen, Kasernen oder Gaststätten zweimal im Jahr.

### Wichtig:

Eine Grundreinigung ist dann notwendig, wenn sich durch häufiges und zu dickes Auftragen des verwendeten Wachses unansehnliche Schichten aufgebaut haben oder wenn sich das verschmutzte Wachs durch die obengenannte Zwischenreinigung nicht mehr entfernen läßt.

Zur Grundreinigung bei einer vorab erfolgten Pflege mit Fitpolish L 92 wird der Reiniger L 91 Cleaner-Fußbodenreiniger verwendet.

Zur Grundreinigung bei einer vorab erfolgten Pflege mit Aqua-Satin Polish wird der wasserbasierte Cleaner L 94 verwendet.

Bitte beachten Sie die technischen Merkblätter