



L 91 Cleaner

Fußbodenreiniger

05/03

1. **Beschreibung:** L 91 Cleaner Fußbodenreiniger ist ein lösemittelhaltiger Grundreiniger mit hoher Reinigungskraft für Flecken, Absatzstriche sowie zur Entfernung verschmutzter Wachsfilme auf versiegeltem Parkett, Holzfußboden und anderen lösemittelfesten Oberflächen.
2. **Allgemeiner Hinweis:** Für Böden, die mit L 93 Everclear gepflegt werden, muß die Grundreinigung mit L 94 Cleaner Wachsentsferner vorgenommen werden.
3. **Anwendung:** Mit L 91 Cleaner wird ein Lappen getränkt und damit der zu reinigende Boden abschnittsweise befeuchtet. Nach kurzer Einwirkzeit wird der angelöste Wachsfilme mit einem trockenen Lappen aufgenommen. Stets einen frischen Lappen nehmen, damit der Wachsfilme nicht nur verteilt, sondern vom Lappen aufgesaugt wird. Je nach Grad der Verschmutzung und der Stärke des zu entfernenden Films muß der Vorgang wiederholt werden. Es ist darauf zu achten, dass L 91 Cleaner nicht pfützenartig auf dem versiegelten Boden stehen bleibt. Bei Verschmutzungen wie z.B. Gummistriche, Fett- und Farbflecken geben Sie etwas L 91 Cleaner auf einen weichen Lappen und entfernen die Verschmutzung durch Reiben. L 91 Cleaner ist ein Grundreiniger für Böden, die mit lösemittelhaltigen Pflegemitteln (L 92 Fitpolish) behandelt werden. Nach gründlicher Reinigung mit L 91 Cleaner erfolgt sogleich eine erneute Pflege mit einem unserer abgestimmten Pflegemittel.
4. **Verbrauch:** ca. 20 ml/m² oder 1 l/50 m².
5. **Lagerung und Transport:** Kühl und trocken transportiert und gelagert im unangebrochenen Originalgebilde mindestens 24 Monate haltbar.
6. **Querverweis:** Die folgenden Rubriken unserer Merkblattsammlung gelten als Bestandteile dieses Merkblattes:
 - Allgemeine Hinweise zur Anwendung von Parkettsiegelprodukten
 - Reinigung und Pflege des versiegelten/geölten Bodens
 - Kennzeichnung und Sicherheitshinweise (Sicherheitsdatenblatt)