

Fill-and-Finish

05/03

1. **Beschreibung:** Fill-and-Finish wurde speziell für den Kantenschutz von versiegeltem Fertigparkett entwickelt. Fill-and-Finish verhindert die Aufnahme von Wasser durch feuchtes Wischen an Kopfnähten und Seitenfugen. Das Produkt basiert auf modifizierten Pflanzenölen und Wachsen. Fill-and-Finish unterscheidet sich von bisherigen Wachsprodukten nicht nur durch seinen geringen Lösemittelgehalt, sondern auch in der Verarbeitungsweise. Lesen Sie bitte das Merkblatt sorgfältig durch und überprüfen Sie Ihre Arbeitsweise an einer kleinen Testfläche. Giscode - nicht definiert.
2. **Besonderer Hinweis:** Getränkte Lappen, Pads und andere Arbeitsmittel in geschlossenen Behälter aufbewahren. Öl/Wachs in Verbindung mit Schleifstaub, Stofflappen u.ä. mit Wasser anfeuchten oder in einem verschließbaren Eimer aufbewahren, bzw. brandsicher entsorgen – ansonsten Selbstentzündungsgefahr.
3. **Anwendung:** Der zu behandelnde Boden muß sauber, trocken und staubfrei sein. Es empfiehlt sich, den Boden abschnittsweise zu behandeln.
 - a) **Der Auftrag von Fill-and-Finish**

Fill-and-Finish soll mit Hilfe einer Metallspachtel mit abgerundeten Ecken, einer Kunststoffspachtel oder einem Gummiwischer aufgetragen werden. Bei der Verwendung von Gummiwischern sollte überprüft werden, ob dieser durch das enthaltene Lösemittel angelöst wird. Einfach Fill-and-Finish auf den Gummiwischer aufbringen - 60 Sekunden einwirken lassen und mit einem weißen Baumwolltuch abreiben. Wird das Tuch schwarz, ist der Gummiwischer nicht geeignet. Bei der Anwendung ist zu beachten, dass Fill-and-Finish in die Fugen eingearbeitet wird. Je tiefer es in die Fuge eindringt, desto besser ist die Wasserbeständigkeit. Auf der Fläche soll Fill-and-Finish so dünn wie möglich abgezogen werden. Je sorgfältiger dieser Arbeitsgang ausgeführt wird, desto leichter und schneller kann die Fläche poliert werden.
 - b) **Das Polieren von Fill-and-Finish**

Unmittelbar nach dem Auftrag muß die behandelte Fläche poliert werden. Der Poliervorgang muß unbedingt vor Beginn der Trocknung abgeschlossen sein. Wählen Sie die Abschnitte deshalb nur so groß, dass dies gewährleistet ist. Bei großen Flächen empfiehlt es sich, eine Einscheibenmaschine zu verwenden. Unter das weisse Pad muss in jedem Fall ein saufähiges, flusenfreies Tuch gelegt werden, um überschüssiges Material aufzunehmen. Ebenso bewährt haben sich schnellaufende Einscheibenmaschinen (high speed). Kleine Flächen können mit flusenfreien Tüchern von Hand poliert werden. Entspricht die Optik der polierten der ursprünglichen Fläche (vor dem Fill-and-Finish Auftrag) so ist der Poliervorgang abgeschlossen. Während der angegebenen Trockenzeit soll der Boden nicht begangen werden. Anschließend kann die Erstpflege mit einem wässrigen Pflegemittel gepflegt werden. Hierfür empfehlen wir unser L 93 Everclear.

Die Reinigung der Arbeitsgeräte erfolgt mit KH-Verdünnung.
4. **Trocknung:** Bei 23 °C/50 % rel. Luftfeuchte: ca. 60 Minuten nach Ende des Poliervorgangs nicht begehen. Die nachfolgende Erstpflege kann dann am nächsten Tag erfolgen.
5. **Verbrauch:** Je nach Untergrund und Arbeitsweise: 10-15 g/m²
6. **Lagerung und Transport:** Kühl und trocken transportiert und gelagert im unangebrochenen Originalgebinde mindestens 15 Monate haltbar.
7. **Querverweis:** Die folgenden Rubriken unserer Merkblattsammlung gelten als Bestandteile dieses Merkblattes:
 - Allgemeine Hinweise zur Anwendung von Parkettsiegelprodukten
 - Reinigung und Pflege des versiegelten/geölten Bodens
 - Kennzeichnung und Sicherheitshinweise (Sicherheitsdatenblatt)