

D500

Produktbeschreibung

D500 ist eine sehr emissionsarme (Eimicode EC1), Grundierung zur Vorbereitung von Untergründen vor dem Einsatz von Bona Parkettklebstoffen, insbesondere jedoch Bona Dispersionsklebstoffen. Geeignet auf saugfähigen und nicht saugfähigen Untergründen wie Estrichen - ausgenommen Magnesia-Industriestriche und Steinholzestriche - Spanplatten, Verlegeplatten und ähnlichem mehr.

Eigenschaften

- sehr emissionsarm, Eimicode EC1
- lösemittelfrei
- wasserdurchlässig
- leicht anlösbar
- universelle Eignung



Technische Daten

Basis:	Kunststoffdispersionen
Lösemittel:	Wasser
Farbe:	weiß
Viskosität:	leicht streichfähig
Dichte:	1,0 g/cm ³
Verarbeitungstemperatur:	Lufttemperatur: mind. 18°C Bodentemperatur: mind. 15°C bei Fußbodenheizung nicht über 20°C relative Luftfeuchtigkeit: max. 70%
Verdünnung:	Grundierung für den Einsatz unter Dispersionsklebstoffen zunächst mit Wasser 1:1 verdünnen
Verbrauch:	ca. 150 g/m ² verdünnt (ca. 75 g/m ² Konzentrat)
Trockenzeit:	ca. 24 Std. bei 20°C und 50% rel. Luftfeuchte
Werkzeuge zum Verarbeiten:	Rolle, Streichbürste
Kennzeichnung:	nicht kennzeichnungspflichtig nach GefStoffV
Eimicode	EC 1 lösemittelfrei
GISCODE:	D1
Abfallschlüsselnummer:	08 01 12
Gebindeentsorgung:	über DSD oder Interseroh
Lagerung:	nicht unter +5°C dauerhaft lagern, vor Frost schützen, im Sommer kühl lagern (nicht über +30°C)
Lagerfähigkeit:	im ungeöffneten Originalgebilde mindestens 1 Jahr ab Herstellungsdatum
Lieferform:	4 Gebinde mit je 5 kg

Beachten Sie die Hinweise auf unserem Sicherheitsdatenblatt.

Oberflächenvorbereitung

Der Untergrund muss den Forderungen der DIN 18356 genügen. Unter anderem muss er eben, dauerhaft trocken, sauber, rissfrei, zug- und druckfest und nicht zu glatt oder rau sein. Er ist ggfs. fachgerecht zur Verlegereife vorzubereiten.

Geeignete Untergründe (auch ggfs. mit Fußbodenheizung)

- Anhydrit-(fließ)-estriche
- Zementestriche
- Gussasphaltestriche
- Holzuntergründe
- Spanplatten V 100
- OSB-Verlegeplatten u.a.

D500

Verarbeitung

Grundierung für den Einsatz unter Dispersionsklebstoffen zunächst mit Wasser 1:1 verdünnen, dann gleichmäßig mit Bürste, Rolle oder Pinsel auf den Untergrund auftragen - Pfützenbildung vermeiden - und trocknen lassen. Nach Durchtrocknung (s.u.) der Grundierung kann das Parkett verklebt werden.

Trockenzeit:

Ca. 1-24 Stunden je nach Saugfähigkeit des Untergrundes und Raumklimas. In Zweifelsfällen, z.B. bei feuchteempfindlichen Untergründen, wie Anhydrit-(fließ-)estrichen und vor der Verlegung von Parkettarten mit hohem Quellvermögen, mindestens 24 Stunden. Auf Spanplatten V100 oder OSB-Verlegeplatten ca. 48 Stunden

Reinigung der Arbeitsgeräte:

Mit Wasser reinigen. Ausgehärtet mit S100

Bitte unbedingt beachten

Von uns unterbreitete Vorschläge und Empfehlungen werden sorgfältig auf Basis unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen und der uns zur Verfügung gestellten Informationen erstellt. Aufbau- und Verarbeitungsvorgaben erfolgen nach bestem Wissen, erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und befreien nicht von der eigentlichen Prüfung der Vorschläge und Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Einsatzbereich (z.B. durch Anlegen von Probeflächen gem. DIN 18356.) Das Beachten von Hinweisen auf Verpackungen, Etiketten, technischen Informationsblättern, Bedienungs-, Ver- und Bearbeitungsanweisungen sowie Kennzeichnungen und einschlägigen technischen Richtlinien und Normen und die Ausführung der Arbeiten durch einen gewerblichen Verarbeiter nach den entsprechenden Vorschriften wird vorausgesetzt.

Mit dem Erscheinen dieser Hinweise verlieren alle vorausgegangenen Produktinformationen zu diesen Produkten ihre Gültigkeit.(Stand 01.04)

Service-Telefonnummer 0180/4266 283.

Bona GmbH
Jahnstr. 12
D-65549 Limburg / Lahn
Deutschland
Telefon:
0049-64 31-40 08-0
Telefax:
0049-64 31-40 08-25
E-Mail:
bona@bona.com
Internet:
www.bona.com