

# Universalgrund

## Produktbeschreibung

Universalgrund ist ein lösemittelhaltiger Einkomponenten-Grundlack.

## Eigenschaften

- trocknet schnell
- niedrige Viskosität und tiefes Eindringvermögen
- neutral gegen Wachsreste und daher besonders für verwachsene Altböden geeignet



## Technische Daten

<b>Basis:</b>	Kunsthharze
<b>Lösemittel:</b>	Äthylalkohol
<b>Verarbeitungstemperatur:</b>	Raum- bzw. Lacktemperatur müssen während des Auftragens bzw. der Trockenzeit +15-25°C betragen
<b>Verbrauch:</b>	ca. 1 Liter für 8-10 m <sup>2</sup> (100-120 g/m <sup>2</sup> ) pro Anstrich
<b>Trockenzeit:</b>	ca. 15 Min. bei 20°C und 50% rel. Luftfeuchte
<b>Werkzeuge zum Verarbeiten:</b>	Mohairrolle, Streichbürste
<b>Kennzeichnung:</b>	leicht entzündlich
<b>GISCODE:</b>	G2
<b>VbF:</b>	leicht entzündlich A I
<b>Abfallschlüsselnummer:</b>	57 102
<b>Gebindeentsorgung:</b>	über DSD oder Interseroh
<b>Lagerung:</b>	nicht unter +5°C dauerhaft lagern, vor Frost schützen, im Sommer kühl lagern (nicht über +30°C)
<b>Lagerfähigkeit:</b>	im ungeöffneten Originalgebinde mindestens 2 Jahre ab Herstellungsdatum
<b>Lieferform:</b>	4 x 5l

Beachten Sie die Hinweise auf unserem Sicherheitsdatenblatt.

## Oberflächenvorbereitung

Der Untergrund muss gut geschliffen, gründlich gereinigt und frei von Fett, Öl, Wachs und anderen Verunreinigungen sein. Für den letzten Holzschliff eine Tellermaschine mit Bona SandScrad-System, Schleifgitter oder Schleifpapier der Körnung 120-150 verwenden.

# Universalgrund

## Verarbeitung

Zum Grundieren aller gebräuchlichen Parkethölzer, speziell Exotenhölzer, die mit Bonaseal 400 versiegelt werden sollen. Universalgrund wird mit Mohairrolle oder Streichbürste aufgetragen. Universalgrund nur dann einsetzen, wenn es sich um Exotenhölzer oder verwachste Altböden handelt.

## Verbrauch:

1 Liter für 8-10 m<sup>2</sup> (100-120 g/m<sup>2</sup>) pro Anstrich. Pfützenbildung vermeiden.

## Empfohlener Versiegelungsaufbau

Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes 1-2 x Universalgrund auftragen, danach 2 Anstriche Endlack.

## Trockenzeit:

Ca. 15 Min. bei 20°C und 50% rel. Luftfeuchte pro Schicht.

## Reinigung der Arbeitsgeräte:

Mit Universal Verdünnungsmittel reinigen. Grundierungsreste nicht in die Kanalisation geben und einer geordneten Deponie zuführen.

## Reinigung und Pflege: Bitte separate Pflegeanweisung beachten!

**Für die Anwendung auf Exotenhölzern wenden Sie sich bitte an die Bona Anwendungstechnik.**

### Bitte unbedingt beachten

Von uns unterbreitete Vorschläge und Empfehlungen werden sorgfältig auf Basis unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen und der uns zur Verfügung gestellten Informationen erstellt. Aufbau- und Verarbeitungsvorgaben erfolgen nach bestem Wissen, erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und befreien nicht von der eigentlichen Prüfung der Vorschläge und Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Einsatzbereich (z.B. durch Anlegen von Probeflächen gem. DIN 18356.) Das Beachten von Hinweisen auf Verpackungen, Etiketten, technischen Informationsblättern, Bedienungs-, Ver- und Bearbeitungsanweisungen sowie Kennzeichnungen und einschlägigen technischen Richtlinien und Normen und die Ausführung der Arbeiten durch einen gewerblichen Verarbeiter nach den entsprechenden Vorschriften wird vorausgesetzt.

Mit dem Erscheinen dieser Hinweise verlieren alle vorausgegangenen Produktinformationen zu diesen Produkten ihre Gültigkeit. (Stand 01.04)

**Service-Telefonnummer 0180/4266 283.**

**Bona GmbH**  
Jahnstr. 12  
D-65549 Limburg / Lahn  
Deutschland  
**Telefon:**  
0049-64 31-40 08-0  
**Telefax:**  
0049-64 31-40 08-25  
**E-Mail:**  
bona@bona.com  
**Internet:**  
www.bona.com